


# Pflegetipps

## Luxaflex<sup>®</sup> Insektenschutz



### **D** **Pflegetipps für Ihren Luxaflex<sup>®</sup> Insektenschutz**

Mit diesem Luxaflex Insektenschutz von Teba haben Sie ein hochwertiges Markenprodukt erworben. Eine regelmäßige Pflege nach den Hinweisen in dieser Anleitung verlängert die Lebensdauer. Darum wünschen wir Ihnen auf viele Jahre hinaus viel Freude an diesem Produkt.

### **F** **Conseils d'entretien pour votre protection anti-insectes Luxaflex<sup>®</sup>**

Avec cette protection anti-insectes Luxaflex de Teba, vous avez fait l'acquisition d'un produit de marque haut de gamme. Un entretien régulier suivant ces instructions prolonge la durée de vie. Nous vous souhaitons par conséquent de profiter de ce produit pendant de longues années.


### **I** **Suggerimenti di cura per le vostre zanzariere Luxaflex<sup>®</sup>**

Con queste zanzariere Luxaflex di Teba avete acquistato un prodotto di marca di alta qualità. Una cura regolare in base alle indicazioni riportate nelle presenti istruzioni prolunga la durata utile del prodotto. Vi auguriamo pertanto di utilizzare con soddisfazione questo prodotto per molti anni.

\*11081007/B/2461/1206/0109



## ⓓ Abspülen und/oder abbürsten



Das Gewebe regelmäßig mit der Staubsaugerbürste absaugen oder mit schwach eingestelltem Gartenschlauch abspülen/abbürsten oder nass mit weicher Bürste bzw. Schwamm vorsichtig abwaschen.

Rahmen regelmäßig mit mildem Reinigungsmittel abwaschen.

## ⓓ Wichtige Hinweise



- **Achtung:** Das Gewebe **nicht** mit einem Hochdruckreiniger säubern!
- Die Empfehlungen dieser Pflegetipps sind mit Sorgfalt verfasst. Dennoch können wir keine Verantwortung für die Ergebnisse der Reinigung übernehmen.

### Schönes für Raum und Fenster

Das Unternehmen Teba produziert unter den Marken Teba®, Luxaflex® und Interstil® individuell maßgefertigte Produkte für Sonnenschutz und Fensterdekoration.

## ⓕ Rincer et/ou brosser

Le tissu doit être aspiré régulièrement à l'aide de la brosse de l'aspirateur ou doit être rincé/brossé avec un tuyau de jardin réglé à faible puissance ou doit être nettoyé avec précaution à l'aide d'une brosse douce par extension une éponge.

Le cadre doit être nettoyé régulièrement à l'aide d'un produit nettoyant doux.

## ⓑ Lavare e/o spazzolare

*Aspirare regolarmente la rete con la spazzola aspirapolvere oppure spazzolare/lavare con il tubo da giardino utilizzando una potenza ridotta o spazzolare con cautela a umido con una spazzola morbida o una spugna.*

*Lavare regolarmente il telaio con un detergente delicato.*

## ⓕ Remarques importantes

- **Attention:** Le tissu ne doit **pas** être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur à haute pression!
- Les recommandations de ces conseils d'entretien ont été établies avec soin. Nous ne pouvons cependant assumer aucune responsabilité pour les résultats du nettoyage.

### Embellir pièces et fenêtres

L'entreprise Teba produit sous les noms de marque Teba®, Luxaflex® et Interstil® des produits fabriqués sur mesure pour la protection solaire et la décoration des fenêtres.

## ⓑ Avvertenze importanti

- **Attenzione: non** pulire la rete con un'idropulitrice!
- *Le raccomandazioni di questi suggerimenti di cura sono state redatte con la massima accuratezza. Nonostante ciò, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati di pulizia.*

### Belle soluzioni per ambiente e finestre

*L'impresa Teba produce con i marchi Teba®, Luxaflex® ed Interstil® prodotti fabbricati su misura per la protezione dalla luce solare e per la decorazione di finestre.*